

# Lojer työtuolit

Uudet huippulaadukkaat verhoilut, mallit ja lisävarusteet



**LOJER**<sup>®</sup> *For easy care*



## Easy Rider Satulatuoli CH1100

Suosittu satulatuoli saumattomalla verhoilulla. Tuoli on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestäväällä Future-materiaalilla (14 väriä), ympäristöystävällisellä Nature-materiaalilla (5 väriä) tai valinnaisella mustalla nahkalla. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojuus. Istuimen leveys on 50 cm ja pituus 35 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium (54 - 74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

Katso lisävarusteet esitteen viimeiseltä sivulta.



Kuvan tuote Future Plum -verhoilulla ja lisävarusteilla: valkoinen ristikko Ø610 mm, selkänoja ja valkoiset 65mm pyörät.

## Easy Rider Satulatuoli varastotuote CH1100S

Suosittu satulatuoli nopeaan toimitukseen. Tuolin saumaton verhoilu on uutta tyylikästä ja erittäin kestäväää Future-materiaalia, värinä Carbon. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä musta kaasujousen suojuus. Istuimen leveys on 50 cm ja pituus 35 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

Saatavilla vain: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium (54 - 74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future, väri Carbon



## Easy Rider FIT CH1200

Uusi satulatuoli, jossa on normaalia kapeampi istuinosa saumattomalla verhoilulla. Tuoli on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestäväällä Future-materiaalilla (14 väriä), ympäristöystävällisellä Nature-materiaalilla (5 väriä) tai valinnaisella mustalla nahkalla. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojuus. Istuimen leveys on 45 cm ja pituus 35 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium (54 - 74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

Katso lisävarusteet esitteen viimeiseltä sivulta.




Kuvan tuote Future Pistachio -verhoilulla ja kiillotetulla alumiiniristikolla Ø528 mm sekä lisävarusteilla: mustat 65mm lukittavat pyörät ja jalkakorkeudensäätö

## Easy Rider PRO Satulatuoli CH1300

Satulatuoli, jossa on 2-osainen säädettävä istuinosa. Istuinosan leveyttä voidaan säätää välillä 42 cm - 48,5 cm. Tuolin saumaton verhoilu on uutta tyylikästä ja erittäin kestävä Future-materiaalia (14 väriä), ympäristöystävällistä Nature-materiaalia (5 väriä) tai valinnaista mustaa nahkaa. Satulatuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojuus. Istuimen pituus on 42 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium (54 - 74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

Katso lisävarusteet esitteen viimeiseltä sivulta.



Kuvan tuote Future Lagoon -verhoilulla, kiillotetulla alumiiniristikolla Ø528 mm, mustilla 65 mm pyörillä ja lisävarusteilla: jalkatukirengas




## Step Anatomic Työtuoli selkänojalla CH1400

Anatomisesti muotoiltu työtuoli selkänojalla. Tuoli on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestävä Future-materiaalilla (14 väriä) tai ympäristöystävällisellä Nature-materiaalilla (5 väriä). Tuolissa on selkänojan kulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojuus. Istuimen pituus ja leveys ovat molemmat 39 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø610 mm | korkeuden säätöalue Medium (50 - 70 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

Katso lisävarusteet esitteen viimeiseltä sivulta.



Kuvan tuote Future Sunrise -verhoilulla ja kiillotetulla alumiiniristikolla Ø610 mm sekä lisävarusteilla: jalkatukirengas ja 50mm ESD pyörät



## Pyöreä Työtuoli CH1500

Pyöreä työtuoli, joka on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestävä Future-materiaalilla (14 väriä) tai ympäristöystävällisellä Nature-materiaalilla (5 väriä). Tuolissa on kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojuus. Istuimen halkaisija on 37 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium (50 - 70 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

Katso lisävarusteet esitteen viimeiseltä sivulta.



Kuvan tuote Future Sapphire -verhoilulla ja kiillotetulla alumiiniristikolla Ø528 mm sekä lisävarusteilla: selkänoja ja 50mm istuttaessa lukittuvat pyörät

## Tekniset tiedot ja lisävarusteet

| Malli  | CH1100          | CH1100S       | CH1200          | CH1300          | CH1400             | CH1500          |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Ristikko (kiillotettu)   | Ø 528 mm        | Ø 528 mm      | Ø 528 mm        | Ø 528 mm        | Ø 610 mm           | Ø 528 mm        |
| Korkeudensäätö (Medium)  | 54 - 74 cm      | 54 - 74 cm    | 54 - 74 cm      | 54 - 74 cm      | 50 - 70 cm         | 50 - 70 cm      |
| Pyörät   | 65mm, mustat    | 65mm, mustat  | 65mm, mustat    | 65mm, mustat    | 65mm, mustat       | 65mm, mustat    |
| Verhoilu   | Future 14 väriä | Future Carbon | Future 14 väriä | Future 14 väriä | Future 14 väriä    | Future 14 väriä |
|  | Nature 5 väriä  |               | Nature 5 väriä  | Nature 5 väriä  | Nature 5 väriä     | Nature 5 väriä  |
| Istuimen leveys  | 50 cm           | 50 cm         | 45 cm           | 42 - 48,5 cm    | 39 cm              | Ø 37 cm         |
| Istuimen pituus  | 35 cm           | 35 cm         | 35 cm           | 42 cm           | 39 cm              | Ø 37 cm         |
| <b>Lisävarusteet</b>   |                 |               |                 |                 |                    |                 |
| Korkeudensäätö Low   | 46 - 60 cm      | -             | 46 - 60 cm      | 46 - 60 cm      | 42 - 55 cm         | 42 - 55 cm      |
| Korkeudensäätö High  | 65 - 91 cm      | -             | 65 - 91 cm      | 65 - 91 cm      | 58 - 83 cm         | 58 - 83 cm      |
| Verhoilu mustaa nahkaa   | o               | -             | o               | o               | -                  | -               |
| Ristikko: kiillotettu Ø 610 mm   valkoinen Ø 528 tai 610 mm  | o               | -             | o               | o               | Valkoinen Ø 610 mm | o               |
| Pyörät: 65mm, valkoiset   65mm lukittavat, mustat tai valkoiset   50 mm istu.aessa lukittavat, mustat   50mm ESD, mustat | o               | -             | o               | o               | o                  | o               |
| Selkänöjä kaltevuuden säädöllä<br>- vaatii Ø610 mm ristiikon   | o               | -             | o               | o               | X                  | o               |
| Jalkakorkeudensäätö<br>- vaatii 65mm pyörät<br>- ei yhteensopiva Low-korkeuden kanssa                                    | o               | -             | o               | o               | o                  | o               |
| Jalkatukirengas<br>- ei yhteensopiva jalkakorkeudensäädön kanssa<br>- ei yhteensopiva Low-korkeuden kanssa               | o               | -             | o               | o               | o                  | o               |
| Pilates-ominaisuus (swinging saddle)<br>- ei yhteensopiva selkänöjän kanssa<br>- lisää 2 cm ylä- ja alakorkeuksiin       | o               | -             | o               | o               | -                  | -               |

X = vakio, o = lisävaruste, - = ei saatavilla



Jalkatukirengas



Jalkakorkeudensäätö



Pilates-ominaisuus \*)



Valkoinen ristikko ja pyörät



Vakio 65mm, musta  
(lisävaruste: valkoinen)



65mm lukittavat, mustat tai valkoiset



50mm istuttaessa lukittavat  
pyörät, mustat



50mm ESD, mustat  
(sähköä johtavat)

\*) Aktivoi istujaa ja vähentää selän väsymistä, jolloin erillistä kulmansäätöä ei tarvita. Pilatesominaisuudella varustettu työtuoli mukailee istujan liikkeitä lisäten kurotuspituutta ja vähentäen rintarangan kuormitusta.



**LOJER**® For easy care

© Lojer Group 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 (0) 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalalalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa.